







Manual de instalación y de mantenimiento



INDICE	PAGINAS
1 INTRODUCCIÓN	3
2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN	3
3PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE OZONO	4 - 6
4PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE OZONO	6 - 10
4.1 Generación de ozono	6
4.2 Componentes externos del ozonizador	6 - 7
4.3 Componentes externos del ozonizador	7 - 10
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL GENERADOR DE OZONO	11
6 FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DESGASIFICADORA	11 - 13
7 PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN:	
7.1 Procedimiento habitual de puesta en marcha	13
7.2 Procedimiento habitual de parada completa	13 - 14
8 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN	14 - 15
9 RECOMENDACIONES Y RECORDATORIO PARA UN BUEN USO DE LA INSTALACIÓN	15 - 16
10 PROBLEMAS MÁS FRECUENTES	16
11 ANÁLISIS DE FALLO Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD	17
12 - ANEXO A: ESQUEMAOZONIZACIÓN DE LINA PISCINA PRIVADA SIN CÁMARA	18



1. INTRODUCCIÓN

La depuración del agua de piscina, para garantizar las condiciones higiénicas, óptmas y de confort, requiere de varias operaciones básicas. Estas operaciones son la **filtración**, el **bombeo**, la **dosificación de productos químicos** y la **ozonización** del agua de la piscina.

- Las especiales características del ozono hacen que sea muy interesante para los tratamientos del agua, debido a múltiples razones:
- Disfruta de un gran poder oxidante que son aprovechadas para degradar, o bien eliminar ciertas sustancias orgánicas o inorgánicas no deseables.
- Tiene un excelente poder bactericida y viricida.
- Su gran poder desinfectante está poco influenciado por el pH del agua.
- Hay una gran facilidad de obtención, ya que se produce en el mismo lugar de aplicación, sólo requiere de aire y de energía eléctrica.
- No sólo no produce ningún subproducto peligroso sino que cuando se mezcla en el agua, se descompone en inofensivo oxígeno.


Por todo ello, la aplicación del ozono es muy diversa, particularmente se utiliza en balnearios, piscinas de rehabilitación o en la industria alimentaria. También puede utilizarse en la eliminación de olores, en el proceso denominado **desodorización** (vestuarios, lavabos, cámaras frigoríficas, depuradoras, etc).

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE OZONIZACIÓN

El principio de funcionamiento de la instalación de ozono consiste en tratar una parte del caudal del agua filtrada mezclándola con aire ozonizado, con el objeto de conseguir una buena desinfección.

Para conseguir una buena mezcla del aire ozonizado con el agua será necesario una bomba de presión y un venturi o inyector (ver figura 1).

Fig. 1 Esquema del conjunto venturi





3. PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE OZONO

En primer lugar debe crearse un "bypass", instalando reducida o un collaríon de toma, después del último elemento que forma el equipo de depuración (filtración, intercambiador de calor si existiese). Mediante este "by-pass" aportaremos una porción del caudal de recirculación de la depuración del agua (ver figuras 2 y 3).

El aporte de agua para la ozonización se efectúa mediante una bomba centrífuga de recirculación de media presión existiendo distintos modelos de generadores de ozono, tal y como se detalla en la tabla nº1.

Modelo Generador ozono	Modelo Bomba	Tipo de bomba		Potencia	Peso
TRIOX R-SPAS TRIOX R-1	70/5 (07946)	Centrífuga de media presión	230V ac Monofásica	O,55 W	9,9 Kg
TRIOX R-2	70/7 (07947)	Centrífuga de media presión	230V ac Monofásica	0.75 W	11,5 Kg
TRIOX R-3 TRIOX R-4	120/7 (07948)	Centrífuga de media presión	230V ac Monofásica	1.50 W	18,2 Kg

Posteriormente se hace pasar ese aporte de agua mediante la bomba a través de un venturi de 1" con el objeto de mezclar y disolver el aire ozonizado.

Los diámetros de aspiración y de impulsión de las bombas C70/5, C120/7 y C/120/7 se reflejan en la tabla nº2.

Modelo de bomba	Diámetro de entrada	Diámetro de salida
70/5 (07946)	1"	1"
70/7 (07947)	11/4"	1¼"
120/7 (07948)	1½"	11⁄4"

Después de la bomba se instala otro "by-pass" (ver figuras 2 y 3) formado por el venturi construido totalmente en material de kynar, con unos pasos de rosca de 1". Dispone también de una válvula de bola de diámetro 32 mm y un manómetro indicador de la presión de entrada al venturi.

La función de este último "by-pass" es la de conseguir una presión entre 3 ó 4 kg/cm² jugando con la válvula de bola, situada a la salida de la impulsión de la bomba CM 70/5 (ver figura 4).

La presión de entrada al venturi debe de alcanzar valores entre 3-4 bar para conseguir aspirar suficiente aire ozonizado y mezclarse con el agua que pasa a través del venturi.

Una vez mezclado el agua con el aire ozonizado retornará al circuito general de depuración del agua de piscina.

Entre el venturi y el ozonizador existe un sistema mecánico que garantiza el no retorno del agua al generador. Este sistema se denomina **kit de seguridad antirretorno de agua (ver figura 5**), está formado por una válvula antirretorno y una cazoleta o pequeño depósito donde se introduce agua hasta alcanzar el nivel marcado (unos 350 mm de columna de agua).

El funcionamiento del kit se basa en las diferencias de densidades líquido/gas, evitando que cualquier retorno de agua proveniente del venturi no vaya directamente al ozonizador, sino que se desvíe a la cazoleta. La altura mínima entre la cazoleta y la Te debe de ser de unos 1700 mm.

La salida de aire ozonizado "out" se conecta mediante un tubo de teflón de 6 x 8 mm al kit de seguridad y de ahí al venturi.



FIG. 2 Esquema de instalación de ozonización sin cámara desgasificadora




FIG. 3 Esquema de instalación de ozonización con cámara desgasificadora









Fig. 4 Esquema del conjunto by-pass venturi







4. DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR DE OZONO

4.1 Generación de ozono

Para la generación de ozono es necesario una alimentación de aire u oxígeno al generador. El aire entrará al reactor de ozono donde se generará ozono a partir del oxígeno y de la diferencia de tensión que existe entre los electrodos del mismo

4.2 Componentes externos del ozonizador (Ver figura 6)

La llegada de tensión al equipo puede observarse por la iluminación verde del piloto (1E), situado en la parte superior central.

Modelo **TRIOX R-SPAS (33556)**: Si se pulsa el único interruptor *ozone* (2E), en posición de enclavamiento, se ilumina la bombilla verde del interior del pulsador, activando la bobina correspondiente del reactor de ozono.

Modelo **TRIOX R-1 (33557) Y TRIOX R-2 (33558)**: Si se pulsa cualquier interruptor *ozone* (2E), por ejemplo *ozone-1* en posición de enclavamiento, se ilumina la bombilla verde del interior del pulsador, activando la bobina correspondiente del reactor de ozono. Si se pulsa el otro interruptor, *ozone-2* en posición también de enclavamiento se ilumina la bombilla del interior del pulsador y se activa la segunda bobina, quedando en esta situación activadas las dos bobinas.


Modelo **TRIOX R-3 (33559)**: Si se pulsa cualquier interruptor **ozone** (2E), por ejemplo **ozone-1** en posición de enclavamiento, se ilumina la bombilla verde del interior del pulsador, activando la placa de la bobina PB-1, correspondiente del reactor de ozono ROZ-3. Si se pulsa el otro interruptor, **ozone-2** en posición también de enclavamiento se ilumina la bombilla del interior del pulsador y se activa la placa de la bobina PB-2 del reactor de ozono ROZ-4, quedando en esta situación activadas los dos conjuntos de bobinas PB-1 y PB-2.

Modelo **TRIOX R-4 (33560)**: Si se pulsa cualquier interruptor **ozone** (2E), por ejemplo **ozone-1** en posición de enclavamiento, se ilumina la bombilla verde del interior del pulsador, activando la placa de la bobina PB-2, correspondiente al primer reactor de ozono ROZ-4. Si se pulsa el otro interruptor, **ozone-2** en posición también de enclavamiento se ilumina la bombilla del interior del pulsador y se activa la placa de la bobina PB-2 del segundo reactor de ozono ROZ-4, quedando en esta situación activadas los dos conjuntos de bobinas PB-2.



La entrada de aire (in) y salida de aire ozonizado (out) se sitúan en la parte inferior izquierda. La alimentación eléctrica se localiza en la parte inferior derecha del equipo (ver carátula del equipo (fig 7).

Fig. 6 Esquema de la carátula del generador de ozono



4.3 Componentes internos del ozonizador (Ver figura 7A, 7B, 7C y 7D)

El **GENERADOR DE OZONO** es un equipo de nueva generación pensado para poder ser resistente y de mantenimiento fácil. Está constituido por circuitos que gobiernan los medios transformadores (1I) o bobinas, caracterizado porque el conducto productor de ozono (2I) está constituido por un cuerpo tubular cerrado en material de PVC, el llamado Reactor de ozono (2I) (ver fig. 8A y 8B).

OZONO-1/OZONO-2: El reactor (2I) está cerrado en sus extremos por sendos cabezales, a modo de tapones, de los cuales uno de ellos está solidariamente fijado a dos pares de lámparas productoras de ozono, cuyos electrodos están conectados a sus respectivos bornes que atraviesan la correspondiente base del cabezal. Las bobinas productoras de media tensión (1I) están conectadas a los bornes de los electrodos y a un circuito electrónico y eléctrico que constituye el control de cada bobina separada del cabezal del reactor de ozono por una placa de circuito electrónico (3I).

OZONO-3/OZONO-4: Los reactores (2I) están cerrados en sus extremos por sendos cabezales, a modo de tapones, de los cuales uno de ellos está solidariamente fijado a dos pares de lámparas productoras de ozono, cuyos electrodos están conectados a sus respectivos bornes que atraviesan la correspondiente base del cabezal. Las bobinas productoras de media tensión (1I) están conectadas a los bornes de los electrodos y a un circuito electrónico y eléctrico que constituye el control de cada bobina separada del cabezal del reactor de ozono por una placa de circuito electrónico (3I).

El aire aspirado por el venturi se ozoniza previamente al pasar por el ozonizador. En el interior del ozonizador se producen unas descargas eléctricas en forma de **corona** entre los dos electrodos. Parte del oxígeno se transforma en ozono. Al mezclarse este aire ozonizado con el agua mediante el venturi se producirá la desinfección.



Fig. 7A Esquema del interior del equipo generador de TRIOX R-SPAS Y TRIOX R-1




Fig. 7B Esquema del interior del equipo generador de ozono, TRIOX R-2






Fig. 7C Esquema del interior del equipo generador de ozono, TRIOX R-3




Fig. 7D Esquema del interior del equipo generador de ozono, TRIOX R-4






Fig. 8A1 Esquema de un reactor de ozono ROZ-2 Fig. 9A1 Esquema dela placa de bobina completa PB-1 SPAS




Fig. 8A Esquema de un reactor de ozono ROZ-2 Y ROZ-3 Fig. 9A Esquema dela placa de bobina completa PB-







Fig. 8B Esquema de un reactor de ozono ROZ-4


Fig. 9B Esquema dela placa de bobina completa PB-2



5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL GENERADOR DE OZONO

La instalación eléctrica de todos los elementos eléctricos que intervienen en la ozonización es según el esquema que se adjunta (Ver figura 11) donde existe un armario eléctrico principal de la depuración de la piscina (bomba de depuración, luces, etc) y una ampliación del cuadro debido a la nueva incorporación de la ozonización.

Fig. 10 Esquema eléctrico de instalación





Este cuadro debe estar en un lugar seco y ventilado, resguardado de las inclemencias del tiempo, en el cuarto de máquinas.

A este cuadro se le deberá añadir un **interruptor magnetotérmico** para la bomba de presión (TRIOX R-SPAS Y TRIOX R-1: C 70/5; TRIOX R- 2/TRIOX R-3: C 70/7; TRIOX R-4: C 120/7) y el ozonizador y un **contactor** protector de dicha bomba.

El funcionamiento eléctrico debe conseguir el funcionamiento de los distintos elementos de la siguiente forma:

- 1º Funcionará la bomba de depuración ya existente de la piscina.
- 2º Funcionará la bomba de presión (TRIOX R-SPAS Y TRIOX R-1: C 70/5; TRIOX R- 2/TRIOX R-3: C 70/7; TRIOX R-4: C
- 120/7), sólo si funciona la bomba de depuración.
 - 3º Por último el ozonizador OZONO funcionará sólo si funcionan la bomba de depuración y la bomba de presión (TRIOX R-SPAS Y TRIOX R-1: C 70/5; TRIOX R-2/TRIOX R-3: C 70/7; TRIOX R-4: C 120/7). Si sólo funciona una de las bombas, el OZONO no puede funcionar.

6. INSTALACIONES CON CÁMARA DESGASIFICADORA(OPCIONAL)

Funcionamiento de la cámara desgasificadora

6.1 Fabricación

La cámara está construida por medio de una preforma cilíndrica de fibra de vidrio y dos preformas para los fondos. En su interior, un molde hinchanble comprime la fibra de vidrio mientras es inyectada la resina de vinilester.

6.2 Propiedades químicas

Presenta una alta resistencia a la corrosión, son insensibles al ataque del agua y de la mayoría de productos químicos (ozono incluido).

La composición del material empleado (fibra de vidrio más resina vinilester) y el sistema de cerrado hacen que los depósitos resistan elevadas temperaturas, hasta los 75°C.

6.3 Propiedades mecánicas

Gracias al sistema de fabricación, sin uniones, les confiere una excelente resistencia a la presión, hasta 10 kg/cm², y a los golpes de ariete.

6.4 Funcionamiento

Esta cámara tiene dos funciones principales:

- Eliminar las macroburbujas de aire ozonizado, denominada desgasificación.
- Aumentar el contacto y la mezcla del aire ozonizado con el agua.

La entrada de agua ozonizada se efectúa por la parte superior del depósito, es una entrada de 1" roscada en la tapa de PVC de 4". La salida del agua se realiza por la parte inferior de la cámara. Durante este recorrido el agua ozonizada va perdiendo el aire ozonizado que se dirige a la parte alta de la cámara.


Desde ese punto el aire ozonizado sale al exterior mediante una válvula de purga automática que sólo deja pasar el aire y no el agua (ver figura 11).

Posteriormente este aire purgado se dirige al destructor de ozono siendo eliminado por la acción catalítica del carbón activo contenido en el destructor.

La cámara desgasificadora presenta un tubo de nivel para conocer en todo momento que el sistema está funcionado correctamente. El tubo de nivel es de material plástico, PVC glass de D 20 mm y presenta 3 niveles. El primer nivel es el **nivel OK**, es el nivel óptimo de funcionamiento. El segundo nivel es el **nivel de mantenimiento**, es el nivel mínimo de trabajo de la instalación en el que permanece el agua dentro de la cámara cuando está funcionando continua-mente. Por último el tercer nivel es el **nivel de alerta**, llegado a este nivel es aconsejable que revisen la válvula de purga y el resto de accesorios puesto que este nivel es de advertencia del mal funcionamiento del sistema.



Fig 11 Esquema de la cámara desgasificadora



6.5 Mantenimiento de la cámara desgasificadora

Comprobar que hay una desgasificación observando los tubos de entrada y de salida de PVC glass D32 mm de la cámara desgasificadora; en el de entrada debe de aparecer una gran cantidad de macroburbujas, como resultado de la acción del venturi mezclando agua y aire ozonizado; en el de salida debe de aparecer agua exenta totalmente de macroburbujas, debe de observarse el tubo totalmente transparente.

El carbón activo debe de cambiarse una vez al año.

Limpiar regularmente el filtro (en función de la suciedad que se acumule) que está antes de la válvula de purga.

Desmontar la válvula de purga y proceder a su limpieza una vez por temporada. Si fuese necesario, proceder al cambio de los componentes deteriorados, como por ejemplo las juntas.

Mantener el nivel de agua de la cámara como mínimo en el 2º nivel, el nivel de mantenimiento. En caso de no poder mantenerlo revisar y comprobar que todos los elementos de la instalación estén en perfecto estado de funcionamiento.

7. PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

7.1 Procedimiento habitual de la puesta en marcha

- 1. Abrir las válvulas de bola del "by-pass" general (Ver figura 2 ó 3).
- 2. Poner en marcha la bomba de presión C 70/5.

13



TRIOX R-SPAS Y	TRIOX R-2	TRIOX R-3
TRIOX R-1	TRIOX IX-2	TRIOX R-4
70/5 (07946)	70/7 (07947)	120/7 (07948)

- 3. Ajustar paulatinamente la válvula del "by-pass", donde está situado el venturi, hasta observar que el manómetro marque entre 3-4 bar (Ver figuras 2 y 3).
- 4. Abrir la válvula de abertura de aire ozonizado.
- 5. Observar la mezcla del aire con el agua del tubo de PVC glass transparente, de diámetro de 32 mm, determinando que el venturi aspira y funciona correctamente.
- 6. Comprobar que llega tensión al equipo-1 mediante el encendido del piloto verde indicador (2E) de la figura 7.
- 7. Comprobar que llega aire al equipo-1 aproximando la mano en la entrada (in) de aire. Asegurarse que las conexiones neumáticas del tubo de teflón con los racores específicos sean estancas.
- 8. Pulsar los interruptores del equipo generador de ozono, **TRIOX**, **ozone-1** y **ozone-2** en posición de enclavamiento. Seguidamente se observa el encendido de los pilotos correspondientes. Si se quiere trabajar al 100% de la producción dejar los dos pulsadores en posición de enclavamiento, y si sólo se quiere trabajar al 50% dejar un único pulsador en posición de enclavamiento.

7.2 Procedimiento de parada completa

En caso de una parada prolongada de la depuración de la piscina (vacaciones, mantenimiento, reparación, etc.) se procederá a realizar los siguientes pasos:

- 1. Parar el equipo de OZONO mediante el desenclavamiento de los pulsadores o pulsador. En este paso los pilotos de los pulsadores dejan de encenderse.
- 2. Parar la bomba de presión (según modelo).

TRIOX R-SPAS	TRIOX R-2	TRIOX R-3
TRIOX R-1		TRIOX R-4
70/5 (07946)	70/7 (07947)	120/7 (07948)

- 3. Cerrar la válvula en PVC de entrada de aire ozonizado al venturi.
- 4. Cerrar las válvulas de bola del "by-pass" general.

NOTA IMPORTANTE:

- Nunca se debe de manipular el equipo generador de ozono, cuando esté conectado.
- Debe llamarse al servicio técnico más próximo cuando presente algún problema.
- Siempre debe circular aire por el interior del reactor de ozono cuando el equipo esté en marcha.




8. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

- Revisar el buen funcionamiento de la válvula de bola de PVC del "by-pass" y de la válvula de bola de PVC de la entrada de aire ozonizado al venturi.
- Revisar el venturi: revisar observando el tubo de PVC glass la aspiración de aire; revisar la válvula antirretorno de 1/2", especialmente la bola de PVDF y el muelle de inoxidable deben estar limpios y sin ninguna impureza adherida.
- Asegurarse de que no exista ninguna fuga de aire ozonizado en la instalación, sellándola convenientemente. El tubo de teflón debe de estar suficientemente sujeto al racor correspondiente.
- Comprobar que no existe retorno de agua después del venturi, y del kit de seguridad, concretamente en la trampa de agua (ver figura 12). En caso contrario, purgar la instalación. Comprobar también que el kit de seguridad antirretorno funciona correctamente: El nivel mínimo de agua está marcado en la cazoleta y revisar la válvula antirretorno del venturi
- Revisar la bomba de presión, según modelo, según se indica en el manual de instrucciones de la misma.

TRIOX R-SPAS	TRIOX R-2	TRIOX R-3
TRIOX R-1	MOXIVE	TRIOX R-4
70/5 (07946)	70/7 (07947)	120/7 (07948)

Fig. 5b Esquema del cto. venturi y del kit antirretorno





8.1 Generador de ozono TRIOX

- Comprobar eléctricamente que llega tensión al equipo. En este caso se ilumina el piloto 1E (Ver figura 6).
- Comprobar que el ventilador de refrigeración funciona cuando funcionan los pulsadores de enclavamiento 2E (Ver figuras 6 y 7).
- Comprobar el funcionamiento de los pilotos indicadores de producción. Estos deben iluminarse en verde al enclavar los pulsadores verdes, **ozone-1**, y **ozone-2**.
- Comprobar que hay aspiración de aire, cuando el sistema esté en marcha, acercando la mano al racor de entrada de aire al equipo (in).
- Comprobar que no ha entrado agua al equipo. Si así sucediera, desmontar el reactor de ozono y secar los diferentes elementos mediante un secador de aire o dejándolos en un lugar seco y ventilado durante unas horas hasta asegurarse de estar completamente secos. Para secar la humedad del armario y de todos los elementos pasar un paño por el interior del armario.

9. RECOMENDACIONES Y RECORDATORIO PARA UN BUEN USO DE LA INSTALACIÓN

- El sistema venturi (inyector), tal y como se adjunta en la figura 1, dispone de una válvula antirretorno constituida por un muelle en acero inoxidable y una bola de teflón (PVDF). La función primordial de este sistema es evitar el retorno de agua al ozonizador. Es importante que se realice una revisión periódica de la válvula antirretorno, porque puede depositarse partículas que impidan su correcto funcionamiento.
- Puede instalarse una válvula antirretorno después del sistema "by-pass", con el fin de asegurar un antirretorno del agua hacia el equipo generador de ozono. El sistema dispone también de un manómetro (ver figura 4) para indicar la presión de trabajo, oscilando entre 3-4 bars de presión.
- El equipo generador de ozono <u>nunca</u> debe manipularse cuando esté conectado, bajo ningún concepto. En caso de manipulación siempre el cliente debe contactar <u>siempre</u> con el servicio técnico autorizado más próximo.
- El equipo generador de ozono debe funcionar sólo cuando funcionen la bomba de filtración y la bomba de presión (C 70/5, C 70/7 y C 120/7). Nunca debe funcionar cuando una o ambas estén paradas (posición OFF).
- Debido a que el ozono es una molécula volátil, no tiene por tanto carácter residual remanente. Además el sistema de depuración de la piscina normalmente no funciona largos periodos al día.
- En la piscina pública ES IMPRESCINDIBLE mantener en el agua, un residual pequeño de cloro o bromo, o utilizar el algicida ALGISAN.
- En piscinas residenciales ES ACONSEJABLE mantener en el agua, un residual pequeño de cloro o bromo, o utilizar el algicida ALGISAN.
- Cuando se realice la parada de la ozonización, siempre que se pueda y sobre todo en paradas largas, se aconseja como medida de seguridad cerrar la válvula de bola de PVC de entrada de aire ozonizado al venturi.
- Revisar la bomba de presión (según modelo) según se indica el manual de instrucciones. Siempre debe instalarse, un contactor con su relé correspondiente, como medida eléctrica de seguridad y de trabajo. Las bombas C 70/5, C 70/7 y C 120/7 sólo pueden trabajar en agua dulce y no en agua de mar. Para trabajar en agua de mar deben de consultar con un servicio técnico autorizado que les informará sobre la versión para agua de mar.
- Deben de seguir las guías técnicas de ASTRAL sobre los problemas del agua y los conceptos químicos fundamentales del agua (dureza, alcalinidad, algas, productos químicos, etc) para tener una visión más amplia del tratamiento del agua puesto que todo está muy interrelacionado.
- Comprobar que el agua esté químicamente equilibrada, sobre todo en pH, alcalinidad.



10. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIONES

- Cuando el tubo de PVC glas está coloreado puede ser debido a:
 - Una mala desinfección por no funcionar la ozonización.
 - Por no existir un pequeño residual desinfectante (cloro o bromo).
 - El pH del agua mal ajustado.
- No se enciende el piloto general, puede ser debido a:
 - A la ausencia de alimentación eléctrica al equipo.
 - La bombilla del piloto esté fundida.
- No se enciende el piloto del pulsador al estar en posición de enclavamiento, puede ser debido a:
 - La bomba de filtración ni la bomba de presión no están en posición de marcha.
 - Que se haya fundido la bombilla del piloto.
- No hay generación de ozono, puede ser debido a:
 - que no esté en marcha el equipo;
 - que no estén en posición de enclavamiento uno o los dos pulsadores;
 - que las bobinas transformadoras (1I, fig.8 y 9) no funcionen;
 - que algún componente eléctrico de la placa Power-3A (3I, fig. 8) se haya averiado;
 - que el conjunto dieléctrico y electrodos (fig. 9) del reactor de ozono (2I) estén deteriorados.
- Si la bomba de presión no funciona, puede ser debido a:
 - que no llegue alimentación eléctrica a la bomba;
 - que salte el relé térmico por sobreconsumo debido a un cruce u otro fallo similar;
 - que el protector térmico se ha puesto en marcha debido a un sobreconsumo.
- No hay aspiración de aire del equipo GENERADOR DE OZONO, puede ser debido a:
 - que no funciona la bomba de presión;
 - que no hay suficiente presión a la entrada del venturi;
 - que no hay agua en el kit de seguridad antirretorno (trampa de agua);
 - que está cerrada la válvula de entrada de aire ozonizado al venturi;
 - que está obstaculizada la válvula antirretorno del venturi;
 - que no hay estanqueidad de la instalación neumática.




10. ANÁLISIS DE FALLOS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD

FALLO	PELIGRO	SOLUCIÓN DE SEGURIDAD
Los pulsadores no responden para detener el generador de ozono	Ninguno: la bomba sigue funcionado	Detener por el magnetotérmico. Avisar al Servicio Técnico.
Falla la bomba	Salta el térmico	Desconexión del ozonizador por el protector térmico.
Fallo de la bomba y no salta el térmico	. A: Sale muy poco O ₃ , por la admisión del ozonizador. Saturación 20 g/m³ de O ₃	En cuartos ventilados, con entrada y salida de aire, el posible pequeño escape por corrientes de aire se autodestruye antes de conseguir la concentración máxima permitida.
	B: Entrada de agua en el reactor que provoca cortocircuito	Saltan los fusibles del ozonizador y éste se detiene
Rotura del circuito del agua sin O 3	Sale Q ₃ por admisión del ozonizador. Nivel de saturación: 20 g/m³ de O ₃	El posible pequeño escape por corrientes de aire se autodestruye antes de conseguir la concentración máxima permitida. Cuartos ventilados con entrada y salida de aire.
Rotura del circuito de agua con O 3	No se detecta. Pérdidas deQ ₃ + H ₂ O	Circuitos hidráulicos: Montaje realizado por un instalador autorizado utilizando materiales normalizados de PVC.
Fallo trampa de agua	A: Se llena de agua, entrando hasta el reactor, provocando un cortocircuito.	El cortocircuito provocauna parada del generador de ozono por su térmico o fusible.
	B: No hay agua: El ozononizador toma aire y no mezcla O ₃ ; con lo que hay menos O ₃ en el agua.	Baja producción de Q . Situación no peligrosa.
Rotura del circuito de O 3	La expulsión directa del Q a la atmósfera.	Circuitos (tuberías) hidráulicas: Montaje del instalador autorizado utilizando materiales normalizados de PVC.
Obstrucción/Gran resistencia en la salida del by-pass	A) Sin cámara desgasificadora: Circuito cerrado H ₂ O + O ₃ t Baja densidad y no aspira: Saturación en el reactor. B1) Con cámara desgasificadora: El agua no circula y no aspira.	El posible pequeño escape por corrientes de aire se autodestruye antes de conseguir la concentración máxima permitida. Cuartos ventilados con entrada y salida de aire.
	B2) Con cámara desgasificadora: El agua no circula y salta la bomba.	El generador de ozono se detiene al pararse la bomba.
Obturación del purgador automático d aire (<i>versión desgasificador</i>)	e Aumento del nivel de gas en la cámara desgasificadora, hasta que sale agua ozonizada a mayor concentración. Se observan burbujas y olor a Q . Contaminación de O,	Mantenimiento: Revisión y limpieza periódicas del purgador.
Agotado el CAG del filtro	Contaminación de O ₃	Mantenimiento Reposición periódica de CGA.
Obstrucción del venturi	No aspira aire: mayor concetración de O _s .	El posible pequeño escape por corrientes de aire se autodestruye antes de conseguir la concentración máxima permitida. Cuartos ventilados con entrada y salida de aire.
Entrada de agua al reactor	Provoca un cortocircuito.	El cortocircuito provocauna parada del generador de ozono por su térmico o fusible.
Falta agua	La bomba se calienta y puede llegar a quemarse.	Se dispara el térmico y detiene el generador de ozono.



ANEXO A. ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE UNA PISCINA PRIVADA





OZONE GENERATOR DOMESTIC SCALE 33556, 33557, 33558, 33559, 33560





Installation and Maintenance Manual



INDEX	PAGES
1 INTRODUCTION	3
2 PRINCIPE BEHIND AND OZONATION OPERATION	3
3 OZONE INSTALLATION PROCEDURE	4 - 6
4 DESCRIPTIOM: OXSAN ZONE GENERATORS	7 - 11
4.1 ozone generator	7
4.2 external components of the ozone generator	7
4.3 internal components of the ozone generator	8 -11
5 ELECTRIC INSTALLATION OF THE OZONE GENERATOR	11 - 12
6 EQUIPMENT WITH OFF-GASSING CHAMBER (OPTIONAL)	12 - 14
6.1 Manufacture	12
6.2 Chemical Poperties	12
6.3 Mechanical Properties	12
6.4 Operation	12 - 13
6.5 Maitenance of the off-gassing chamber	14
7 EQUIPMENT START-UP	14 - 15
7.1 Normal running time	14
7.2 Complete shutdown procedure	15
8 EQUIPMENT MAINTENANCE	15 - 16
8.1 Ozone Generator	16
9. RECOMMENDATIONS AND CHECKLIST FOR PROPER USE OF THE EQUIPMENT	17
10. BASIC TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS	17
11. FAULT TROUBLESHOOTING WITH SAFE SOLUTIONS	19
12. APPENDIX A. OUTLINE INSTALLATION OF A PRIVATE SWIMMING POOL	20



1. INTRODUCTION

Adequate treatment of pool water for peak hygiene and comfort involves several basic steps. These operations are essentially **filtering**, **pumping**, **chemical dosing** and **ozonation** of the pool water.

Ozone is a unique molecule with special properties making it extremely useful in water treatment for a number of reasons:

- It is highly oxidizing, a property that can be utilized to degrade or eliminate certain unwanted organic or inorganic substances.
- It has excellent bactericidal and virucidal power.
- Its high disinfectant power is not affected by water pH.
- It is extremely easy to obtain, as it is produced on-site and requires only air and electrical power.
- It produces no hazardous byproduct, but simply decomposes in water to yield harmless oxygen.


As a result, ozone has a wide variety of potential applications, with ozone generators used in public and private pools, spas and rehabilitation pools, as well as in the food industry. It can also be used to eliminate odors, a process known as air freshening (e.g., in dressing rooms, lavatories, cold rooms, purifier equipment, etc.).

2. PRINCIPLE BEHIND AN OZONATION OPERATION

Ozone equipment works by treating part of the flow of filtered water and mixing it with ozonated air to achieve adequate disinfection.

For proper mixing of ozonated air with water, a pressure pump and a venturi or injector will be needed (see Figure 1).

FIG. 1 Venturi assembly





3. OZONE INSTALLATION PROCEDURE

A bypass must first be created by installing a reducer tee or inlet ring after the last fitting in the water treatment equipment (e.g., filter, heat exchanger if any). This bypass is used to split off some of the recirculation water being treated (see Figures 2 and 3).

The water used for ozonation is obtained via a medium-pressure recirculation centrifugal pump, with various models available for the various models ozone generators, as indicated in Table 1:

Ozone Generator Model	Pump Model	Pump Type		Power	Weight
Ozone GeneratorSpas, -1 (33556, 33557)	70/5 (07946)	Medium-pressure circulation centrifuge	Single-phase 230 V	O,75 W	9,9 Kg
Ozone Generator-2 33558) Ozone	70/7 (07947)	Medium-pressure circulation centrifuge	Single-phase 230 V	0.90 W	11,5 Kg
Ozone Generator-3 & 4 (33559, 335560)	120/7 (07948)	Medium-pressure circulation centrifuge	Single-phase 230 V	1.10 W	18,2 Kg

This water is then pumped through a 1" venturi to mix and disperse the ozonated air.

The supply and return diameter of the 70/5 (07946), 70/7 (07947) and 120/7 (07948) pumps are listed in Table 2.

Pump Model	Inlet Diameter	Outlet Diameter
70/5 (07946)	1"	1"
70/7 (07947)	11/4"	1¼"
120/7 (07948)	1½"	1¼"

Another bypass (see Figures 2 and 3) is installed after the pump. This bypass is composed of a 100% Kynar venturi with a thread pitch of about 1". It is also equipped with a ball valve of diameter 32 mm and a pressure gauge to indicate the inlet pressure for the venturi.

The function of the second bypass is to obtain a pressure of 3 to 4 kg/cm² by playing with the ball valve, located at the outlet of the CM 70/5, CM 70/7 or CM 120/7 pump (see Figure 4).

The inlet pressure for the venturi must be 3 to 4 bar, in order to take in sufficient ozonated air and mix it with the water flowing through the venturi.



Once the water is mixed with the ozonated air, it returns to the general circuit for treatment of the pool water.

A mechanical system is positioned between the venturi and the **Ozone Generator** to ensure that water does not return to the ozone generator. This system is known as the **check valve safety kit (see Figure 5)**, and is composed of a check valve and small cup which collects the water until it reaches the indicated level (about 350 mm of water gauge).

The kit operating principle is based on the differences between the liquid-gas densities, which prevents any water from the venturi from flowing directly to the ozone generator by diverting it to the cup. The minimum height between the cup and the tee must be about 1,700 mm.

The ozonated air outlet marked "out" is connected to the safety kit using 6*8 mm Teflon tubing, and from there to the venturi.

FIG. 2 Ozonation equipment installation (without off-gassing chamber)








FIG. 3 Ozonation equipment installation (with off-gassing chamber)







4. DESCRIPTION OF THE OZONE GENERATOR MODELS

4.1. Ozone generation

Ozone generation requires a source of air or oxygen. The air will enter the reactors, where ozone is generated from oxygen using the voltage difference existing between the electrodes.

4.2 External components of the ozone generator (see Figure 6)

The green indicator (1E) at the top, in the middle, lights up when the equipment has power.

Ozone Generator Triox-Spas (33556): model: When the ozone switch (2E), ozone1, is set, the green bulb inside the pushbutton lights up and the respective coil of the ozone reactor turns on. It has only one ozone switch.


Ozone Generator Triox R-1 (33557) / Ozone Generator Triox R-2 (33558): When any ozone switch (2E), e.g., ozone1, is set, the green bulb inside the pushbutton lights up and the respective coil of the ozone reactor turns on. If the other switch, ozone2, is also set, the bulb inside the pushbutton lights up and the second coil is turned on, leaving both coil assemblies actuated.

Ozone Generator Triox R-3 (33559): When any ozone switch (2E), e.g., ozone1, is set, the green bulb inside the pushbutton lights up and the respective coil plate for the first ozone reactor, ROZ 3, turns on. If the other switch, ozone2, is also set, the bulb inside the pushbutton lights up and the PB 2 coil plate of the ROZ 4 ozone reactor turns on, leaving both coil assemblies actuated.

Ozone Generator Triox R-4 (33560):: When any ozone switch (2E), e.g., ozone1, is set, the green bulb inside the pushbutton lights up and the respective coil plate for the first ozone reactor, ROZ 4, turns on. If the other switch, ozone2, is also set, the bulb inside the pushbutton lights up and the PB 2 coil plate of the ROZ 4 ozone reactor turn on, leaving both coil assemblies actuated.

The air inlet (in) and ozonated air outlet (out) are located at the bottom left. Power is supplied at the bottom right of the equipment.

FIG. 6 Front panel of the Ozone Generator





4.3.: Internal components of the ozone generator (see Figure 7A, 7B, 7C and 7D)

The **Ozone Generator** ozone generator is a state-of-the-art unit designed for sturdy operation and carefree maintenance. It is composed of circuits that govern the transformer units (1I), or coils, in which the ozone-producing duct (2I) consists of a closed PVC tubular body known as the ozone reactor (2I) (see Figures 8A and 8B).

Ozone Generators Triox Spas/ Triox R-1/Triox R-2: The reactor (2I) is closed at the ends by identical heads similar to plugs, one of which is attached to two pairs of ozone-producing lamps that have electrodes connected to the respective terminals crossing the base of the head. The coils (1I), which produce medium-voltage, are connected to the electrode terminals and to an electronic and electrical circuit that controls each coil, separated from the ozone reactor head by an electronic circuit board (3I).

Ozone Generators Triox R-3/Triox R-4:: The reactors (2l) are closed at the ends by identical heads similar to plugs, one of which is attached to two pairs of ozone-producing lamps that have electrodes connected to the respective terminals crossing the base of the head. The coils (1l), which produce medium-voltage, are connected to the electrode terminals and to an electronic and electrical circuit that controls each coil, separated from the ozone reactor head by an electronic circuit board (3l).

The inlet air of the venturi is first ozonated as it goes through the ozone generator, where corona discharges take place between the two electrodes inside the ozone generator. Part of the oxygen is converted into ozone. Disinfection actually occurs when this ozonated air is mixed with the water.

FIG. 7A Interior of the Ozone Generators Triox Spas and Triox R-1 equipment






FIG. 7B Interior of the Ozone Generator Triox R-2 equipment




FIG. 7C Interior of the Ozone Generator TRIOX R-3 equipment






FIG. 7D Interior of the Ozone Generator TRIOX R-4 equipment





FIG. 8A ROZ 3 ozone reactor

FIG. 9A Complete coil board, PB-1








FIG. 8B ROZ 4 ozone reactor






FIG. 9B Complete coil board, PB-2



5. ELECTRICAL INSTALLATION OF THE OZONE GENERATOR

All electrical components involved in ozonation are installed as indicated on the attached diagram (see Figure 10), which includes a main electrical cabinet for pool treatment (treatment pump, lights, etc.) and an expanded board for ozonation equipment.

FIG. 10 Ozone Generator internal wiring





This board must be located in a dry, well-ventilated area that is protected from the weather in the machine room.

A breaker switch must be added to this board for the pressure pump (Ozone Generators Spas/ Triox R-1: 70/5 (07946); Ozone Generator Triox R-2/Ozone Generator Triox R-3: 70/7 (07947): Ozone Generator Triox R-4 120/7 (07948)), as well as the ozone generator and a safety contactor for this pump.

The electric operation must allow the various components to work as follows:

- 1 The existing water treatment pump will be running.
- 2 The pressure pump will run (Ozone Generator Triox Spas/ Triox R-1: 70/5 (07946); Ozone Generator Triox R-2 /Ozone Generator Triox R-3: 70/7 (07947); Ozone Generator Triox R-4: 120/7 (07948)), only if the treatment pump is running.
- The OXSAN ozone generator will run only if the treatment pump and the pressure pump are running (Ozone Generator-1: CM 70/5 (07946); Ozone Generator Triox R-2/Ozone Generator Triox R-3: 70/7 (07947); Ozone Generator Triox R-4: 120/7 (07948)). If only one of the pumps is working, the Ozone Generator cannot run.

6. EQUIPMENT WITH OFF-GASSING CHAMBER (OPTIONAL)

Operation of the off-gassing chamber

6.1 Manufacture

The chamber is constructed of a cylindrical fiberglass preform and two preforms for the bases. Inside, an inflatable mold compresses the fiberglass while the vinyl ester resin is injected.

6.2. Chemical properties:

The chamber is highly resistant to corrosion and unaffected by water or most chemicals (including ozone). The composition of the materials used (fiberglass plus vinyl ester resin) and the sealed design allow the tanks to resist temperatures as high as 75°C.

6.3. Mechanical properties:

The seamless manufacturing system provides excellent pressure resistance up to 10 kg/cm², and to water hammer.

6.4. Operation:

This chamber has two main functions:

Eliminate large bubbles of ozonated air, a process known as off-gassing.

12

Increase air-water contact and mixing.


The ozonated water inlet is positioned at the top of the tank and consists of a 1" threaded inlet in the 4" PVC lid. The water outlet is located at the bottom of the chamber. As it streams downward, the ozonated water gradually loses ozonated air, which rises to the top of the chamber.



From this point the ozonated air exits the chamber through an automatic bleeder valve that allows only the air to flow through, but not the water (see Figure 11). This purged air then flows to the ozone destructor where it is eliminated by the catalytic effect of the activated charcoal in the destructor.

The off-gassing chamber is equipped with a level tube for constant visualization of proper operation. The level tube is made of plastic (PVC glass) with a diameter of 20 mm and has three levels. The first level is the **OK level**, which is the optimal operating level. The second level is the **maintenance level**, which is the minimal working level of the equipment for the water in the chamber when it is running continuously. Lastly, the third level is the **alert limit**. When this level is reached, the bleeder valve and other fittings should be checked, as this level warns the user that the system is not working properly.

FIG. 11 Off-gassing chamber





6.5. Maintenance of the off-gassing chamber

Check for off-gassing by inspecting all PVC glass (D32 mm) inlet and outlet tubes in the off-gassing chamber. In the inlet tube, there should be numerous large bubbles as the result of water-ozonated air mixing by the venturi. In the outlet tube, the water should have no large bubbles and the tube should be fully transparent.

The activated charcoal must be changed once a year.

Clean the filter (depending on the amount of accumulated dirt) located before the bleeder valve regularly.

Dismount the bleeder valve and clean it once a season. If necessary, replace worn parts (e.g., gaskets).

Keep the water level of the chamber at the second level (minimum), the maintenance level. If maintenance is not possible, inspect and check that all equipment components are in good working condition.

7. EQUIPMENT START-UP

7.1 Normal running time

- 1. Open the ball valves of the general bypass (see Figures 2 and 3).
- 2. Start the pressure pump for the model.

Ozone Genetaror Triox Spas/ Triox R-1	Ozone Generator Triox R-2	Ozone Generator Triox R-3 Ozone Generator Triox R-4
70/5 (07946)	70/7 (07947)	120/7 (07948)

14

- 3. Gradually adjust the bypass valve where the venturi is located, until the pressure gauge indicates 3 to 4 bar (see Figures 2 and 3).
- 4. Open the ozonated air valve.
- **5.** Observe the air-water mixing in the transparent PVC glass tube of diameter 32 mm, to check that the venturi is suctioning and working properly.
- 6. Check for voltage at the Ozone Generator equipment using the green indicator (2E) of Figure 7.
- 7. Check that air is reaching the **Ozone Generator** equipment by placing the hand near the air inlet (in). Check and make sure that the pneumatic connections of the Teflon tube with the fittings are airtight.
- **8.** Set the **Ozone Generator** equipment switches, ozone1 and ozone2 (Triox Spas only 1 switch). The respective indicators should turn on immediately. For 100% duty, set both pushbuttons. For 50% duty, set only one pushbutton.

Ref.: Ozone generator-AstralPool-gb-R11



7.2 Complete shutdown procedure

In the event of an extended shutdown of the pool treatment equipment (due to vacation, maintenance, repair, etc.), perform the following steps:

- 1. Stop the Ozone Generator ozone equipment by releasing the pushbutton(s). The pushbutton indicators will turn off.
- 2. Stop the pressure pump (depending on model).

Ozone Genetarors Triox Spas/Triox R-1	Ozone Generator Triox R-2	Ozone Generator Triox R-3 Ozone Generator Triox R-4
70/5 (07946)	70/7 (07947)	120/7 (07948)

- 3. Close the PVC inlet valve for ozonated air to the venturi.
- 4. Close the ball valves of the general bypass.

IMPORTANT NOTE:

Never work on the Ozone Generator when it is connected.

Call the nearest technical service in the event of any problem.

When the equipment is running, air must be circulating inside the ozone reactor at all times.

8. EQUIPMENT MAINTENANCE

Check that the PVC bypass ball valve and the PVC ball valve of the inlet for ozonated air to the venturi are working properly.

Inspect the venturi:

Air suction in the PVC glass tube

Clear, impurity-free 1/2" check valve (particularly the PVDF ball and stainless steel spring)

Make sure that there is no ozonated air leak in the equipment, sealing it if necessary. The Teflon tube must be properly secured to the respective fitting.

Check that no water returns after the venturi and the safety kit, particularly in the water trap (see Figure 12). If otherwise, drain the equipment. In addition, check that the check valve safety kit is working properly: The minimum water level is marked in the cup; check the check valve of the venturi


Check the circulation pump (depending on the model), as indicated in the instruction manual for the pump.

Ozone Genetaror-1	Ozone Generator-2	Ozone Generator-3
		Ozone Generator-4
70/5 (07946)	70/7 (07947)	120/7 (07948)

15



FIG. 12 Venturi assembly and check valve kit



8.1. Ozone generator

Check for voltage in the equipment, using electrical instruments. In this case the 1E indicator lights up (see Figure 6)

Check that the cooling fan is running when the 2E pushbuttons are set (see Figures 7A, 7B, 7C, 7D)

16

Check that the generation indicators are working. These should light up green when the green pushbuttons (ozone1 and ozone2) are set.

Check for air suction when the system is running by placing the hand near the air inlet to the equipment (in).

Check that no water has entered the equipment. If so, dismount the ozone reactor and dry the various components using an air dryer or leaving them in a dry, well-ventilated area for several hours until completely dry. To dry moisture in the cabinet and from all components, wipe the inside of the cabinet with a cloth.



9. RECOMMENDATIONS AND CHECKLIST FOR PROPER USE OF THE EQUIPMENT

The venturi system (injector), as shown in Figure 1, is equipped with a check valve comprised of a stainless steel spring and a Teflon (PVDF) ball. The principal function of this system is to prevent water from flowing back to the **Ozone Generator**. The check valve should be checked regularly, as particles can be deposited in the valve and prevent it from working properly.

A check valve can be installed after the bypass system, in order to ensure that water does not flow toward the **Ozone Generator** equipment. The system is also equipped with a pressure gauge (see Figure 4) to indicate the working pressure, which should be 3-4 bar.

No maintenance whatsoever should be done on the **Ozone Generator** equipment when it is connected. If maintenance is necessary, the customer must ALWAYS contact the nearest authorized technical service.

The **Ozone Generator** equipment should ONLY be run when the filter pump and the pressure pump (70/5; 70/7 or 120/7) are running. It should never be operated when either one or both of these units are off (OFF position).

Since ozone is a volatile molecule, it leaves no residue. In addition, the pool treatment system normally does not operate for long periods during the day.

Public pools MUST keep a small amount of residual chloride or bromide in the water, or use algecide.

Private pools SHOULD keep a small amount of residual chloride or bromide in the water, or use algecide.

When the ozonation equipment is off (particularly for extended periods), the PVC ball valve for ozonated air inlet to the venturi should be closed as a safety measure.

Check the pressure pump (depending on the model) as indicated in the instruction manual. A contactor must always be installed with the respective relay, as an electrical and operational safety measure. The 70/5, 70/7 and 120/5 pumps only work in fresh water and not in seawater. For seawater operation, please consult an authorized technical service.

Please refer to the AstralPool technical guidelines on water problems and the basic chemical concepts of water (hardness, alkalinity, algae, chemicals, etc.) for an overview of water treatment, as all concepts are highly interrelated.

Check that water is chemically balanced, particularly in terms of pH, alkalinity.

10. BASIC TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS

Color in the PVC glass tubing may be due to:

Disinfection is poor because the ozonation equipment is not running.

There is no small disinfectant residual (chloride or bromide).

The pH of the water is poorly adjusted.

The general pilot does not turn on.

No power is being supplied to the equipment.

17

The indicator bulb is blown.



- The pushbutton indicator does not turn on when the pushbutton is set.
 - The filter pump or pressure pump are not in the run position.
 - The indicator bulb is blown.
- There is no ozone generation.
 - The equipment is not running.
 - One or both of the pushbuttons are not set.
 - The transformer coils (11) (Fig. 8A, 8B, 9A, 9B) do not work.
 - One or more electrical components of the 3A POWER board (3L) or the 3B POWER board (3l) (Fig. 7A, 7B, 7C, 7D) is broken.
 - The dielectric-electrode assembly (Fig. 8A, 8B) of the ozone reactor (2l) is damaged.
- The pressure pump does not work.
 - No power is being supplied to the pump.
 - The thermal relay trips due to an overload caused by a short circuit or similar fault.
 - The thermal protector has tripped due to an overload.
- There is no air suction in the Ozone Generator equipment.
 - The pressure pump is not working.
 - There is insufficient pressure at the venturi inlet.
 - There is no water in the check valve safety kit (water trap).
 - The inlet valve for ozonated air to the venturi is closed.
 - The check valve of the venturi is clogged.
 - The pneumatic equipment is not airtight.

18



11. FAULT TROUBLESHOOTING WITH SAFE SOLUTIONS

FAULT	HAZARD	SAFE SOLUTION
The push-buttons used to stop the Ozone Generator do not respond	None: The pump continues to operate	Use the circuit breaker to stop the pump. Notify Technical Service.
The pump is not running.	The breaker switch trips	Use the breaker switch/thermal protector to turn the Ozone Generator unit off.
The pump is not running, but the breaker has not tripped.	A: Very little O ₃ comes out of the Oxsan inlet. Saturation level: 20 g/m³ of O ₃	In well-ventilated rooms with an air inlet and outlet, any small leak is automatically destroyed by air drafts before the maximum admissible concentration is reached.
	B: Water has entered the reactor, causing a short circuit.	The Ozone Generator fuses trip and the equipment stops running.
The water circuit not containing O ₃ is ruptured.	O ₃ comes out of the Ozone Generator inlet. Saturation level: 20 g/m³ of O ₃	Any small leak is automatically destroyed by air drafts before the maximum admissible concentration is reached. Use well-ventilated rooms with air inlet and outlet.
The water circuit containing \mathbf{O}_3 is ruptured.	None detected. O ₃ + H ₂ O losses	Hydraulic circuits: have an authorized installer mount the system using standard PVC materials.
The water trap does not work.	A: The trap fills with water up to the reactor, causing a short circuit.	The short circuit causes the Ozone Generator to stop running due to a tripped breaker switch or blown fuse.
	Re There is no water: The Ozone Generator takes in air but does not mix O ₃ ;hence, there is less O ₃ in the water.	Low O ₃ production. Non-hazardous situation.
The O ₃ circuit is ruptured.	O ₃ is expelled directly to the atmosphere.	Hydraulic circuits (pipes): have an authorized installer mount the system using standard PVC materials.
The bypass outlet is clogged or sluggish.	A) No off-gassing chamber: closed $H_2O + O_3$ circuit Low density, no suction: reactor saturation.	Any small leak is automatically destroyed by air drafts before the maximum admissible concentration is reached. Well-ventilated rooms with air inlet and outlet.
	B1) Off-gassing chamber: there is no water circulation or suction.	
	B2) Off-gassing chamber: there is no water circulation or the pump trips.	The Ozone Generator stops when the pump stops.
The automatic air bleeder degasifier model) is clogged.	Increased level of gas in the water chamber until ozonated water exits at the highest concentration. O ₃ bubbles and odor are observed. O ₃ contamination	Maintenance: check and clean the bleeder regularly.
The GAC for the filter is depleted.	O ₃ contamination	Maintenance: replace the GAC regularly.
The venturi is clogged.	No air suction: higher O ₃ concentration	Any small leak is automatically destroyed by air drafts before the maximum admissible concentration is reached. Use well-ventilated rooms with air inlet and outlet.
Water has entered the reactor.	The water causes a short circuit.	The short circuit causes the Ozone Generator to stop running due to a tripped breaker switch or blown fuse
There is no water.	The pump heats up and can burn.	The breaker trips and the Ozone Generator unit stops running.

Ref.: Ozone generator-AstralPool-gb-R11

19



APPENDIX A. OUTLINE INSTALLATION OF A PRIVATE SWIMMING POOL

